

Tavola 27 - Strumenti cruscotto
Table 27 - Dashboard instruments

Tableau 27 - Tablier des instruments
Tafel 27 - Armaturenbrett und instrumente




Tavola 27 - Strumenti cruscotto
Table 27 - Dashboard instruments

Tableau 27 - Tablier des instruments
Tafel 27 - Armaturenbrett und Instrumente

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	117 FI 75293	Distributore comando alzata fari con pomello	1
2	117 BO 75334	Piastrino con simboli per leva comando sollevamento fari	1
3	DNT 62556	Dado Ø 3 x 0,5 fissaggio mascherina leva comando fari	2
4	RDI 61198	Rondella dentellata Ø 3 per detto	2
5	RNT 47373	Rondella piana Ø 3 per detto	2
6	117 BC 75332	Cornice per mascherina leva comando fari	1
7	117 FI 75378	Pomello per distributore alzarfari	1
8	122 BV 79052	Farfalla ventilazione abitacolo sul cruscotto lato sinistro	1
9	122 BV 79053	Trombetta di prolunga per detto	1
10	122 BV 79054	Complessivo di assemblaggio farfalla ventilazione abitacolo sul cruscotto lato sinistro	1
11	BC 78344	Portalampada per orologio	1
12	BL 70151	Radio tipo AUTOVOX montato in serie	1
12	109/A BL 70300	Radio tipo BLAUPUNKT KOLEN a richiesta	1
12	122 BL 79588	Radio tipo BLAUPUNKT GOSLAR a richiesta	1
13	116 BV 68082	Farfalla orientabile per riscaldamento e condizionamento	2
14	122 BR 79434	Complessivo quadro di comando, cornice e gruppo farfalla per condizionamento	1
15	122 BR 77487	Complessivo quadro di comando senza cornice	1
16		Resistenza per motorino riscaldamento e condizionamento a quattro velocità	1
17	116/B BL 79479	Antenna elettrica completa tp. HIRSCHNAMN HIT 7600	1
18	122 BL 79279	Filtro antidisturbo PHILIPS n. 481990101633	1
19	5 407 136	Trasmissione conta km. completa	1
19	122 TC 80594	Trasmissione conta km. completa (per guida destra)	1
20	5 407 682	Supporto per areatore sul cruscotto	2
21	5 407 140	Contachilometri completo di azzeramento	1
21	5 407 143	Contamiglia completo di azzeramento	1
22	5 407 146	Piastrino fissaggio contachilometri, contagiri e blocco spia	1
23	5 407 141	Contagiri	1
24	5 420 673	Portalampada per strumenti cruscotto	4
25	5 407 138	Blocco spia	1
26	DX 9522 299 A	Portalampada per detto	15
27	DX 521 261	Portalampada a baionetta	1
28	5 407 142	Cornice per orologio	1
29	5 407 137	Orologio	1
30	5 407 674	Areatore orientabile sul cruscotto (lato destro)	1
31	5 407 681	Staffa fissaggio areatore	1
32	5 407 157	Interruttore comando antenna radio e alzacristalli	3
33	5 407 159	Interruttore comando luci interne	1
34	GX 4121 401 A	Interruttore comando resistenza lunotto termico	1
35	GX 4121 201 A	Interruttore comando luci arresto	1
36	5 424 559	Interruttore comando fari antinebbia	1
37	5 407 135	Tappo per foro sul cruscotto	1
38	5 418 916	Termometro acqua	1
39	5 418 915	Indicatore livello benzina	1
40	122 BC 81035	Termometro olio	1
41	5 401 680	Tiretto comando starter completo di guaina e cavo	1
42	5 401 714	Accendisigari	1
43	GX 4134 001 A	Pulsante con resistenza	1
44	GX 4134 201 A	Resistenza per detto	1
45	5 401 373	Rondella distanziale per detto	1
46	5 418 919	Basetta con circuito inserito	1
47	5 405 048	Lampada per quadro di comando	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
48	5 405 039	Pomello per leva comando aria calda e fredda	1
49	5 405 040	Cornice per quadro di comando	1
50	5 405 041	Molla per sportello riscaldamento e strinatura	1
51	5 405 046	Molla comando termostato	1
52	5 405 044	Mascherina sul quadro per leve di comando	1
53	5 405 024	Griglia sul quadro di comando	2
54	5 405 025	Pomello per detto	2